

ES6106C 用户操作指南

键盘布防：[密码]+[布防]

输入[主密码]或[用户布防密码] + [布防]键，若该键盘有延时防区，在退出延时期间，蜂鸣器将鸣音。所设置的退出延时时间结束后，布防状态指示灯将持续闪烁。

键盘撤防：[密码]+[撤防]

输入[主密码]或[用户撤防密码] + [撤防]键即可撤防。布防状态指示灯将熄灭，表示该键盘已进入撤防状态。若在撤防前触发了延时防区，在进入延时期间内延时防区触发无效。

留守布防：[密码]+[旁路] + [布防]

将系统编程允许旁路的防区旁路掉，同时进入布防状态。

挟持求助：[挟持密码]+[撤防]

解除报警，同时向中心报挟持信息。

解除报警：[密码]+[撤防]

清除历史报警：撤防后再布防

系统布防后，若发生报警，主机液晶和键盘防区指示灯常亮显示该防区发生警报。当撤防后，防区指示灯闪烁显示已报警过的防区。下一次布防时，主机或键盘的报警记录也会被清除。

单防区布防：[防区密码/主密码]+[旁路]+[防区编号]+[布防]

单防区撤防：[防区密码/主密码]+[旁路]+[防区编号]+[撤防]

遥控器的使用-以下为出厂时所配遥控器

1. “闭锁” 键 布防
2. “开锁” 键 撤防

注：所有密码均为 4 位数字

指示灯状态说明：

1. 主键盘布防显示灯：布防状态，灯慢闪(500 毫秒一次)；撤防状态，灯灭。
2. 主键盘状态指示灯：正常状态，灯灭；编程状态，灯常亮；欠压状态，灯快闪（250 毫秒一次）。