



技术通告号：T2001

主 题：DS3MX-CHI 与 DS7400XI
安装及施工注意事项

内 容：

1、DS7400XI：

使用 **DS7400XI-CHI V4.03C** 或以上版本之芯片。

2、DS7430 总线模块：120 防区以下使用此总线模块。

DS7436 双总线模块：240 防区以下使用此总线模块。

3、总线布线要求：

#22 AWG (0.8mm)，总线长可到 **610 米**。

#18 AWG (1.0mm)，总线长可到 **1525 米**。

(注意：不能使用屏蔽，及双绞线。总线与键盘必须分开布线。)

布线时应使用铁或塑料喉管串线，**DS7400** 总线使用独立喉管，

避免与强电，可视对讲，**CCTV** 等系统共用喉管。

应避免靠近如发动机，日光灯管，电梯马达等干扰物走线。

4、电源要求：

DS3MX-CHI 工作电压为直流 **12~15 伏**。

3 安培电源可供 **10 个 DS3MX-CHI** 使用。

5、接地：

DS7400XI 与 **DS3MX-CHI** 使用的 **220V** 交流电源必须有独立地线。

6、DS3MX-CHI 地址码及设定：

确定 **DS3MX-CHI** 地址码设定正确、无重码。

7、编程：

确定在 **DS7400XI** 防区类型编程正确。